


Manuel Generation BMX / Good / Sport



1. enlever les boulons de la roue arrière

2. la boucle de la roue auxiliaire lieu

2. Monter les roues latérales

3. Serrer le boulon de roue

4. Mettez la fourche avant dans bonne orientation

5. Placez la roue avant dans la fourche avant. REMARQUE assurez-vous de toujours l'accrocher droit et au milieu. Installez les boulons et serrez progressivement.




7. Attacher le garde-boue avant

8. Serrer le boulon

8. Attacher le garde-boue arrière et porte-gobelet

9. Installer la tige de selle

10. Insérez la tige de selle dans le cadre et serrez



11. Redresser le volant et serrer

12. Assurez-vous qu'il est parallèle est avec la tige

13. Insérez la potence dans le cadre, puis serrez progressivement le boulon jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

14. Placez le panier à vélo devant. Le Generation Good a une connexion différente pour attacher le panier




15. Desserrez le boulon

16. Fixez le câble de frein au frein de stationnement.

17. Notez que vous avez une pédale gauche et une pédale droite, vissez-les jusqu'à ce que le pas de vis ne soit plus visible. Le fixe est fixe.

18. Serrez le frein avant et tirez le câble de frein



19. Serrer le boulon

20. Installer un panier à vélo pour le vélo Generation Good

Portez une attention particulière au numéro 12